

СОГЛАСОВЫВАЮ:



И.о. Начальника департамента  
транспорта, связи и систем  
жизнеобеспечения

А.В. Кашин

20 20 г.

УТВЕРЖДАЮ:



Директор МУП «ДСУ»

С.И. Карташев  
«01» января 2020 г.

**Временные правила пользования зимней автомобильной дорогой общего пользования местного значения «Подъезд к с. Халясавэй»**

1. Настоящие Правила устанавливают порядок пользования зимней автомобильной дорогой общего пользования «Подъезд к с. Халясавэй».
2. При выезде на зимнюю автомобильную дорогу общего пользования транспортное средство должно быть оснащено лопатой, буксировочным тросом и иметь необходимый запас горючего.
3. При движении грузовых транспортных средств по зимней автомобильной дороге общего пользования «Подъезд к с. Халясавэй» давление воздуха в шинах должно соответствовать существующему на данный период состоянию (плотности) дорожного полотна и составлять 1,7-2,0 кгс/см<sup>2</sup>.
4. Запрещается движение одиночных неполно приводных легковых автомобилей без сопровождения – во всех случаях.
5. Движение транспортных средств по ледовым переправам разрешается только со скоростью и дистанцией указанной на дорожных знаках, устанавливаемых на въезде на переправу.
6. Запрещается проезд по ледовым переправам транспортных средств, масса которых превышает допустимую.
7. Дверцы транспортных средств, проезжающих по ледовым переправам должны быть обязательно открыты, а ремни безопасности водителя и пассажиров отстегнуты.
8. Запрещается проезд по ледовым переправам рейсовых автобусов и автомобилей перевозящих группы людей. Пассажиры должны быть высажены перед въездом на переправу.
9. Движение пассажиров по ледовым переправам разрешается только по дорожке, проложенной по бокам полосы движения.
10. Перевозка пассажиров по ледовым переправам допускается лишь при условии массы – брутто транспортного средства (кроме рейсовых автобусов и автомобилей, перевозящих группы людей), в три раза меньшей допустимой расчетной нагрузки.
11. Проезд по переправе автомобилей с взрывоопасными, горючими, ядовитыми веществами и другими опасными грузами должен осуществляться в индивидуальном порядке. При их проезде нахождение на льду пешеходов, других транспортных, категорически запрещается.
12. При транспортировке грузов по ледовым переправам массой более 60 тонн на гусеничном ходу и более 40 тонн на колесном ходу прекращается движение всего остального транспорта по полосе движения переправы.
13. На ледовых переправах запрещается:
  - перемещение транспортных средств в туман и пургу;
  - остановки, рывки, развороты, обгоны автомобилей, заправка их горючим.
14. При вынужденной остановке на ледовых переправах, неисправный транспорт должен быть немедленно отбуксирован на берег тросом не короче 50м.
15. Ограничивать движение на зимней автомобильной дороге «Подъезд к с. Халясавэй» для всех частных лиц (кроме противопожарной службы, полиции, служба

скорой медицинской помощи, государственной санитарно-эпидемиологической службы, гидрометеорологической службы, службы спасения) при следующих погодных условиях:

- при температуре окружающего воздуха минус 40 градусов по шкале Цельсия и ниже;
- в условиях плохой видимости (туман, сильный снегопад, метель в соответствии с ВСН 137-89);

- в дневное время с 08:00 до 20:00 при температуре окружающего воздуха выше минус 10 градусов по шкале Цельсия – транспортных средств полной массой более 3,5 т. (в соответствии с ВСН 137-89).

16. Контроль за выполнением пользователями зимней автомобильной дороги общего пользования «Подъезд к с. Халясавэй» пунктов 2-15 настоящих правил осуществляется работниками, занятыми на работах по эксплуатации соответствующих зимних автомобильных дорог общего пользования.

17. Решение о введении ограничений, предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил принимается работниками в зависимости от погодных условий и уведомляют о введенных ограничениях на зимней автомобильной дороге «Подъезд к с. Халясавэй» Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения и Администрацию МО с. Халясавэй не менее чем за 2 час до закрытия зимника.